

Tørringstips

Tjekliste til kvalitetssikring efter høst

- Ø Hurtig indlægning på tørreri straks efter at frøet er tærsket
- Ø Frøet skal indlægges i et jævnt lag - uden sammenpressede partier. Undgå våde "lommer".
- Ø Gå ikke i frøet!
- Ø Lille afstand mellem sidekanaler - max. 35-40 cm frit gulv ved rundbuekanaler
- Ø Frøet indlægges min. 1m og gerne op til 1,5 m i højden. Mindst lagtykkelse ved meget vådt frø.
- Ø Tørt skårlagt frø kan lægges op i 2-2,5 m i højden.
- Ø Rigelig luftmængde:
 - Rødsvingel, engrapgræs: 12-1400 m³ pr. time pr. ton frø.
 - Rajgræs, strandsvingel, engsvingel: 15-1700 m³ pr. time pr. ton frø.
- Ø Blæs uafbrudt med kold luft til frøet er nedkølet og på 17-18 % vand. (3-4 dage).
- Ø Tag en prøve og mål vandprocenten.
- Ø Tilsæt evt. varme for færdigtørring. (Hæves temp. 1 grad sænkes den rel. luftfugtighed med ca. 4%) Opvarmning af indgangsluften max. 6 – 7 grader.
- Ø Frøet nedtørres til 11% vand . Afslut med at afkøle med kold luft
- Ø Efter en uges tid kontrolleres vandprocenten igen og frøet færdigtørres til 11% vand.
- Ø Følg temperaturen i råvaren efterfølgende. Er der våde "lommer" forøges åndingen og dermed temperatur og vandindhold.
- Ø Ved uensartet vandindhold må bunken grebes igennem eller flyttes og lægges tilbage igen.
- Ø Nødvendigt overvågningsudstyr er termometer, flowmeter og hygrometer.
- Ø I græsfrø må luftfugtigheden i den udgående luft fra tørreriet være stabilt og under 65% ved 15 grader C og under 60% ved 5-10 grader C når frøet er færdigtørret.
- Ø Bevar frøet køligt og tørt, ventiler med kold luft med 2 ugers intervaller.
- Ø Luk for tørrekanalerne når tørring og køling er færdig.